

# PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

**Verifica dello stato delle fughe:** Qualora si presentino fessurate e/o incoerenti, accurata asportazione delle parti distaccate e ripristino delle stesse con un idoneo fugante;

- terminate le operazioni di ripristino, se necessarie, si procederà ad una accurata pulizia del piano di posa da polveri e detriti e conseguente pulizia del supporto mediante un panno antistatico;

- A supporto perfettamente asciutto, applicazione di una mano del prodotto **VODITOP PRIMER** (primer fissativo trasparente all'acqua) con un consumo di lt 0,250-0,300/mq circa mediante il rullo in dotazione. Risciacquare con acqua corrente il rullo utilizzato. Ad essiccazione avvenuta, il prodotto si presenterà comunque leggermente appiccicoso;

- Ad asciugatura completata (24/48h a 20°C circa), applicazione di una prima mano del prodotto **VODIRESIN ECOFLEX** (impermeabilizzante filmante, poliuretano, pedonabile, trasparente, non ingiallente, semilucido o opaco) con un consumo di lt 0,250-0,300/mq circa mediante rullo a pelo corto in dotazione. Risciacquare con acqua corrente il rullo utilizzato;

- A completa essiccazione (24/48h circa), si procederà alla stesura di una seconda mano del prodotto **VODIRESIN ECOFLEX** con pari consumo della prima mano (lt 0,250- 0,300/mq circa) mediante il rullo a pelo corto in dotazione. La superficie trattata è perfettamente pedonabile dopo 24h. Per la completa reticolazione del prodotto (durezza) attendere circa 10 giorni.

\*Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare l'ufficio tecnologico.

**PRODOTTO  
ECOCOMPATIBILE**

**NON CONTIENE  
SOLVENTI**

**PRONTO  
ALL'USO**