

## ISTRUZIONI ACCENSIONE FGN001 e FGN002

- Togliere la porta tirando verso l'esterno (fig.1).
- Scollegare il cavo di alimentazione presente all'interno, collegarlo al carica batterie e caricare completamente la batteria per almeno 8 ore (fig.2-3).
- La carica deve essere sempre superiore ai 13 volt (verifica con tester fig.4).



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig.4

- Verificare che la leva sia in posizione chiuso (fig.5).
- Sganciare il serbatoio pellet (fig.6).
- Riempire il serbatoio di pellet (fig.7).



fig. 5



fig. 6



fig. 7

- Spargere il gel circolarmente sul pellet (fig.8-9).
- Accendere il pellet con un accendino lungo (fig.9)
- Aspettare che la fiamma sia uniforme su tutto il pellet.
- Riagganciare il serbatoio pellet (fig.10).
- Chiudere la porta (fig.11)
- Quando il termostato raggiunge la temperatura impostata la ventola inizia a funzionare e la fiamma aumenta gradualmente.



fig. 8



fig. 9



fig.10



fig.11

**ATTENZIONE: NON APRIRE “ASSOLUTAMENTE” IL SERBATOIO DEL PELLETT DURANTE IL FUNZIONAMENTO**

### PULIZIA FINE CICLO

- Prima di eseguire l'operazione di pulizia assicurarsi che la fiamma sia completamente spenta.
- Aprire e togliere la porta.
- Scollegare la batteria.
- Ruotare la leva da destra a sinistra per scaricare i residui di combustione (fig 12-13).
- Ruotare verso l'alto la leva, estrarre il cassetto e svuotarlo (fig. 14-15)



fig. 12



fig. 13



fig.14



fig.15